



| № поз. Наименование           | Арт.   | № поз.                             | Арт.    |
|-------------------------------|--------|------------------------------------|---------|
| 1.Крышка цепного редуктора    | SH 1   | 39.Сальник уплотнительный          | SH 39   |
| 2.Цепь                        | SH 2   | 40.Болт                            | SH 40   |
| 3.Втулка                      | SH 3   | 41.Шпилька                         | SH 41   |
| 4.Вал цепного редуктора       | SH 4   | 42.Подшипник                       | SH 42   |
| 5.Колесо цепное               | SH 5   | 43.Выходной вал                    | SH 43   |
| 6.Втулка скольжения           | SH 6   | 44.Вилка расцепителя               | SH 44   |
| 7.Крышка корпуса              | SH 7   | 45.Пружина                         | SH 45   |
| 7А.Выключатель цепной         | SH 7А  | 46.Кольцо соединительное           | SH 46   |
| 8.Кольцо пружинное            | SH 8   | 47.Колесо зубчатое                 | SH 47   |
| 9.Ролики                      | SH 9   | 48.Кольцо стопорное                | SH 48   |
| 10.Кольцо предохранительное   | SH 10  | 49.Подшипник                       | SH 49   |
| 11. Ось промежуточная         | SH 11  | 50.Кольцо уплотнительное           | SH 50   |
| 12.Шайба 8                    | SH 12  | 51.Пластина крепления подшипника   | SH 51   |
| 13.Гильза                     | SH 13  | 52.Подшипник                       | SH 52   |
| 14.Пружина                    | SH 14  | 53.Шкив                            | SH 53   |
| 15.Шайба 5                    | SH 15  | 54.Кольцо стопорное                | SH 54   |
| 16.Болт М5х12                 | SH 16  | 55.Кольцо пружинное                | SH 55   |
| 17.Кольцо стопорное           | SH 17  | 56.Крышка защитная                 | SH 56   |
| 18.Кольцо соединительное      | SH 18  | 57.Болт М3х22                      | SH 57   |
| 19.Пластина соединительная    | SH 19  | 58.Ремень зучатый                  | SH 58   |
| 20.Крышка боковая             | SH 20  | 59.Блок концевых выключателей      | SH 59   |
| 21.Болт двигателя             | SH 21  | 59.1 Шкив с осью блока концевиков  | SH 59.1 |
| 22.Корпус двигателя           | SH 22  | 60.Шайба 4                         | SH 60   |
| 23.Статор                     | SH 23  | 61.Болт М4х8                       | SH 61   |
| 23К Статор с корпусом в сборе | SH 23К | 62.Концевой выключатель            | SH 62   |
| 24.Подшипник                  | SH 24  | 63.Болт М3х16                      | SH 63   |
| 25.Шайба тормоза Б            | SH 25  | 64.Прокладка                       | SH 64   |
| 26.Кольцо стопорное           | SH 26  | 65.Пружина 5х22                    | SH 65   |
| 27.Диск фрикционный           | SH 27  | 66.Рычаг расцепителя               | SH 66   |
| 28.Шайба тормоза А            | SH 28  | 67.Корпус блока управления         | SH 67   |
| 29.Пружина тормоза            | SH 29  | 68.Клеммный разъем                 | SH 68   |
| 30.Шпонка                     | SH 30  | 69.Винт прижимной                  | SH 69   |
| 31.Ротор с червяком           | SH 31  | 70.Крышка корпуса блока управления | SH 70   |
| 32.Подшипник                  | SH 32  | 71.Болт М4х65                      | SH 71   |
| 33.Кольцо стопорное           | SH 33  | 72.Шайба 4                         | SH 72   |
| 34.Подшипник                  | SH 34  | 73.Шайба 4х18                      | SH 73   |
| 35.Кольцо стопорное           | SH 35  | 74.Колпак кабельввода              | SH 74   |
| 36.Шайба пружинная            | SH 36  | 75.Винт прижимной                  | SH 75   |
| 37.Шайба уплотнительная       | SH 37  | Привод аварийный ручной            | SH 80   |
| 38.Корпус редуктора           | SH 38  | Конденсатор 20 мкФ                 |         |
|                               |        | Колпак кабельввода без отверстия   |         |